


## SCHEMA : Aansluiting Volvo B18U simulator

**AEB-430**



### **Montage instructie :**

De Volvo B18U injector simulator onderbreekt en simuleert de benzine injector van het benzine-inspuitsysteem.  
Op deze wijze zal het benzine diagnose-systeem geen foutreactie geven tijdens rijden op LPG.

De Volvo B18U cod. 430 simulator mag alleen op het B18U inspuitsysteem gebruikt worden. De penbezetting van andere inspuitsystemen komt niet overeen !

Bij een foutieve aansluiting of defecte simulator, zal het benzinesysteem de voeding van ontsteking en injectie uitschakelen !